
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1:500
Numer stanu/odcinka/Obiekt — Numer stanu - Element
Początek stanu/odcinka/Obiektu — 2506/00.5 Linia główna — początek stanu
Koniec stanu/odcinka/Obiektu — 2506/01.3 Linia główna — koniec stanu
Długość stanu/odcinka/Obiektu — 2000.7
Długość osi trasy/stanu [mb] — Przebudowa dróg
Długość osi trasy/stanu [mb] — Przebudowa dróg
Długość osi trasy/stanu [mb] — Przebudowa dróg